安全上のご注意

- ▼本製品の故障や誤動作が直接人命を脅かしたり、人体に危害を及ぼす恐れがある装置(原子力制御用、航空宇宙用、交通機器用、生命維持や手術用、各種安全装置用など)に本製品を使用することはできません。本装置を特殊用途にご使用の場合には、事前に販売担当まで相談ください。
- ▼本製品は厳重な品質管理のもとに製造しておりますが、重要な設備への適用に際しては、例えば、インバータの故障信号出力の不動作が発生しても重大事 故にいたらないように、設備側に安全装置を設置してください。
- ▼一般産業用の三相誘導電動機以外の負荷には使用しないでください。
- ▼本製品をご使用の前には、必ず取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ▼本製品に起因する事故があっても、装置・接続機器の異常・故障に対する損害・その他二次的な波及損害を含むすべての損害の補償には応じかねます。





ISO-14001認定取得

東芝産業機器システム株式会社

ホームページ http://www.toshiba-tips.co.jp

| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | | | | | |
|--------------------------------------|-------|------------------|-----------|------------------------------|--|
| 本社 | | TEL:03-5644-5502 | 〒103-0023 | 東京都中央区日本橋本町4-9-11 (第9中央ビル) | |
| 関東支社 | | TEL:03-5644-5524 | 〒103-0023 | 東京都中央区日本橋本町4-9-11 (第9中央ビル) | |
| | 西東京支店 | TEL:042-333-2921 | 〒183-8511 | 東京都府中市東芝町1番地 東芝府中事業所内 #4004A | |
| | 神奈川支店 | TEL:045-651-5161 | 〒231-0032 | 横浜市中区不老町1-1-5(横浜東芝ビル) | |
| 北海道支店 | | TEL:011-214-2567 | ₹060-0003 | 札幌市中央区北三条西1丁目(東芝札幌ビル) | |
| 東北支店 | | TEL:022-296-2266 | 〒984-0051 | 仙台市若林区新寺1-4-5(ノースピア) | |
| 関信越支社 | | TEL:027-265-6000 | 〒371-0814 | 前橋市宮地町6-5 | |
| | 埼玉支店 | TEL:048-631-1048 | 〒330-0835 | さいたま市大宮区北袋町1-323 | |
| | 栃木支店 | TEL:028-634-0261 | 〒321-0925 | 宇都宮市東梁瀬1-26-14 | |
| | 新潟支店 | TEL:025-241-1418 | 〒950-0087 | 新潟市中央区東大通1-4-2(COI新潟ビル) | |
| | 信州支店 | TEL:0263-35-5021 | 〒390-0815 | 松本市深志1-2-11 (昭和ビル) | |
| 中部支社 | | TEL:052-551-1832 | 〒450-0003 | 名古屋市中村区名駅南3-7-20 | |
| | 三重支店 | TEL:059-377-4318 | 〒510-8101 | 三重県三重郡朝日町縄生2121 | |
| | 静岡支店 | TEL:055-922-8926 | 〒410-0057 | 沼津市高沢町3-19(1019ビル) | |
| | 浜松支店 | TEL:053-458-1048 | 〒430-0929 | 浜松市中区中央3-9-3(UNビル) | |
| | 北陸支店 | TEL:076-432-7121 | 〒930-0004 | 富山市桜橋通り2-25(第一生命ビル) | |
| | 福井支店 | TEL:0776-24-3330 | 〒918-8231 | 福井市問屋町2-46 | |
| 関西支社 | | TEL:06-4704-1602 | 〒541-0059 | 大阪市中央区博労町4-2-15(ヨドコウ第2ビル) | |
| | 京都支店 | TEL:075-316-2248 | 〒615-0022 | 京都市右京区西院平町25(東芝京都ビル) | |
| | 姫路支店 | TEL:079-226-0222 | 〒670-0964 | 姫路市豊沢町140(新姫路ビル) | |
| 中四国支社 | | TEL:082-263-0325 | 〒732-0052 | 広島市東区光町1-12-20(もみじ広島光町ビル) | |
| | 岡山支店 | TEL:086-231-1048 | 〒700-0904 | 岡山市北区柳町1-5-5(平田興産ビル) | |
| | 四国支店 | TEL:087-811-5883 | 〒760-0065 | 高松市朝日町2-2-29(東芝高松ビルB棟) | |
| 九州支社 | | TEL:092-525-8100 | ₹810-0013 | 福岡市中央区大宮1-3-10(第3日吉ビル) | |

| サービスネットワーク | | | | | |
|--------------|------------------|-----------|---------------------------|--|--|
| 関東・関信越サービス担当 | TEL:03-5644-5518 | 〒103-0023 | 東京都中央区日本橋本町3-8-4(第二東硝ビル) | | |
| 北海道サービス担当 | TEL:011-214-2567 | ₹060-0003 | 札幌市中央区北三条西1丁目(東芝札幌ビル) | | |
| 東北サービス担当 | TEL:022-292-2422 | 〒984-0051 | 仙台市若林区新寺1-4-5(ノースピア) | | |
| 中部サービス担当 | TEL:052-551-1837 | ₹450-0003 | 名古屋市中村区名駅南3-7-20 | | |
| 関西サービス担当 | TEL:06-4704-1663 | 〒541-0059 | 大阪市中央区博労町4-2-15(ヨドコウ第2ビル) | | |
| 中四国サービス担当 | TEL:082-263-0361 | 〒732-0052 | 広島市東区光町1-12-20(もみじ広島光町ビル) | | |
| 九州サービス担当 | TEL:092-525-8104 | ₹810-0013 | 福岡市中央区大宮1-3-10(第3日吉ビル) | | |

取扱店

■インバータQ&Aダイヤル

機械との組合せ・インバータの使い方についてのお問い合わせは・・・

TEL:0120-76-0016 FAX:0120-76-0028

携帯電話・PHSからおかけの場合は、059-376-2832をご利用ください。 受付9:00~12:00、13:15~17:45 月曜~金曜(土曜・日曜・祝日は除きます)

■インターネットによる製品技術サービス

■インターネット登録による保証期間延長サービス

ホームページにアクセスし、アンケートにお答えの上、製品登録していただくと、 保証期間を延長することができます。製品使用登録の対象機種、および詳細に ついてはホームページにてご確認ください。

ホームページ http://www.inverter.co.jp

- ●お客様からご提供いただいた個人情報は、ご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用します。●利用目的の範囲内で、該当製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。